



Instructions d'utilisation pour l'acrylique antidérapant



Produit de haute performance spécialement conçu pour protéger et embellir les PANNEAUX DE FIBROCIMENT FINEX.

- ★ Sèche rapidement
- ★ Résiste aux rayons UV et au calcium
- ★ Anti-dérapant

Rendement : 3,78 litres couvriront jusqu'à 160 pi.ca. Le rendement variera en fonction du type de rouleau employé et de l'épaisseur de la couche appliquée.

Caractéristiques :

Produit fait à partir d'une émulsion d'acrylique pur, de composés inorganiques, d'agréats de quartz et de pigments spéciaux permettant au produit de conserver sa couleur originale avec les années. Le produit sèche rapidement, est durable et ininflammable. Il résiste aux intempéries, aux rayons UV, aux sels et aux pluies acides. Il ne s'écaillera pas, ne pèlera pas et ne fendillera pas. Il respecte et dépasse les normes ONGC et ASTM.

Le produit peut être appliqué sur des surfaces extérieures ou intérieures, verticales ou horizontales, soumises à une circulation de légère à moyenne, telles que les balcons et patios.

-- ENTREPOSER DANS UN ENDROIT SEC - NE DOIT PAS GELER --

Restrictions :

Ne doit pas être appliqué sous le niveau du sol, sur un panneau mouillé ou lorsque la pluie est imminente. La température ambiante prévue sur une période de 24 heures ne doit pas être inférieure à 7°C (45°F) ou supérieure à 40°C (105°F). La température à la surface du substrat ne doit pas excéder 30°C (86°F).

Tous les efforts sont déployés afin d'assurer une uniformité de la couleur à travers les différents lots de production. L'utilisateur est responsable de s'assurer d'utiliser des contenants ayant les mêmes numéros de lot ou de mélanger des acryliques de lots différents avant l'application pour assurer une couleur uniforme sur toute la surface à peindre.



Mode d'emploi :

Préparation de la surface : La surface doit être propre et sèche. En utilisant le nettoyeur Finex, enlever toute poussière, efflorescence, peinture, saleté, huile et tout corps étranger qui pourrait interférer avec l'adhérence du produit à la surface du panneau. Rincer abondamment et laisser sécher.

Mélange : Bien mélanger. Pour de meilleurs résultats, utiliser une perceuse munie d'un batteur.

Application : Utiliser un rouleau à poils courts, moyens ou longs ou encore un rouleau texturé (mousse ou plastique). Saturer le rouleau du produit et appliquer uniformément avec un mouvement de va-et-vient et en croisant. Après usage, tous les outils doivent être immédiatement nettoyés avec de l'eau. Si le produit sèche sur les outils, enlevez-le mécaniquement ou à l'aide d'acétone. Dépendamment des conditions atmosphériques, la peinture antidérapante aura une prise initiale en 1 ou 2 heures et, sera complètement sèche en plus ou moins 2 jours.

MISE EN GARDE : Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. L'utilisation de lunettes de sécurité, de gants de protection et d'un respirateur NIOSH/MSA est recommandée.

Garder le contenant bien fermé. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas ingérer. Si ingéré, ne pas faire vomir, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux ou la bouche, laver à fond avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin. Laver la peau avec de l'eau et du savon. Enlever les vêtements et souliers contaminés et laver avant de réutiliser.

POUR PLUS D'INFORMATION, CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE.